

- Stromabnehmer mit Reinigungsbürste sind so am Fahrzeug zu montieren, daß die Reinigungsbürste in Fahrtrichtung steht.
- Die Bodenkontaktplatten sind überflur zu montieren.
- Die Maße 68 (65, 45) an den Stromabnehmern Typ BLS sind die Einbaumaße im kontaktierten Zustand. Einbautoleranz + 2 mm.
Um einen ausreichenden Kontaktdruck zu gewährleisten ist die zul. Verschleißhöhe der Schleifkohle auf 5 mm begrenzt.
Unebenheiten des Bodens sind zu beachten.
- Zwischen der Unterseite der Kontaktplatte und dem Boden muß bauseits eine Abdichtung gegen Wasser- oder Staubeintritt vorgesehen werden.

Montagebeispiel BLS 200-2-01 mit BLK 200-2-01

